



ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПАСПОРТ  
СМЕСИТЕЛЯ





**ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ  
ООО «РЕЙНФЛЮС»**

41108, Московская обл., Щёлковский район,  
г. Щёлково, ул. Фабричная д.1, офис 410

## КОНТАКТЫ

 [www.reinfluss.ru](http://www.reinfluss.ru)

 [info@reinfluss.ru](mailto:info@reinfluss.ru)



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  
СМЕСИТЕЛЯ



# Смеситель предназначен для смешивания, подачи и регулирования количества и температуры подаваемой воды

Перед приобретением смесителя проверьте комплектность поставки!

## Технические характеристики:

- Минимальное давление - 0,5 бар
- Максимальное давление - 10 бар
- Рабочее давление - 1-5 бар
- Максимальная разница давления горячей и холодной воды - 1,5 бар
- Максимальная температура горячей воды - до 90° C
- Размер резьбы подсоединения эксцентров к водопроводу - 1/2"
- Длина эластичных подводок - 60 см

## Монтаж

- Монтаж смесителя должен производить опытный специалист.
- Перед монтажом необходимо установить фильтры предварительной грубой очистки воды.
- Прежде чем приступать к установке смесителя, тщательно промойте трубы водоснабжения, таким образом, чтобы внутри труб не остались остатки сварки, набивка или намотка на резьбы, мусор, другие примеси и инородные тела.
- Пред началом использования смесителя проверьте герметичность всех соединений.

**Внимание! Перед подачей воды в смеситель, обязательно открутите аэратор и слейте воду в течение минуты, затем прикрутите аэратор обратно!**

## Условия гарантии

Мы предоставляем 5 лет гарантии на корпус и 6 месяцев на комплектующие к смесителю (к комплектующим относятся: излив, картридж, кран-букса).

Гарантия распространяется только на случаи производственного дефекта конструкции и материалов. Удовлетворение гарантийных требований возможно только при условии соблюдения условий этой инструкции в части монтажа, эксплуатации и ухода за смесителем. Не являются гарантийными случаи нормального износа частей смесителя в процессе использования.

Удовлетворение гарантийных обязательств осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством

## Гарантия не распространяется на:

- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки после приобретения потребителем.
- На недостатки изделия, возникшие вследствие эксплуатации с не устраненными иными недостатками либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не являющимися уполномоченными сервисными организациями REINFLUSS.
- На изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их функциональному назначению.
- На недостатки изделия, возникшие вследствие образования известкового налета либо использования загрязненной воды.
- На комплектацию изделия.

- На недостатки изделия, вызванные независимыми от производителя причинами, такими как перепады давления в водопроводных сетях, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.
- На недостатки изделий, возникшие в результате несоблюдения требований прилагаемой Инструкции по эксплуатации, неправильной установкой, небрежным обращением или плохим уходом, в том числе на дефекты поверхности изделия, возникшие в результате использования кислотосодержащих, спиртосодержащих или абразивных средств.
- На дефекты изделия, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей.
- На расходные материалы, подверженные естественному износу (фильтры, прокладки, уплотнения, гибкую подводку, сальники, декоративные накладки, аэраторы).
- На работы по установке, настройке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием.

В течение гарантийного срока осуществляется бесплатный ремонт и замена комплектующих к смесителю, в случае их выхода из строя. Если вышел из строя корпус смесителя по причине дефектов изготовления или материалов, то производится замена смесителя.

## Гарантийный талон

Дата продажи смесителя \_\_\_\_\_

Модель изделия/артикул \_\_\_\_\_

Отметка продавца (наименование, адрес, телефон) \_\_\_\_\_

Подпись и печать продавца \_\_\_\_\_

Фамилия (разборчиво) продавца \_\_\_\_\_

Претензии по внешнему виду и комплектации не имею, с условиями предоставления гарантии, правилами монтажа, эксплуатации, ухода ознакомлен(а)

Подпись продавца с расшифровкой \_\_\_\_\_

## Условия эксплуатации и уход

- Для очистки поверхности смесителя используйте чистящее средство только на мыльной основе, избегайте применять средства содержащие алкоголь, азотную и фосфорную кислоту. При уходе запрещено применять абразивные чистящие средства, оставляющие царапины губки, чистящие средства с содержанием кислот, растворителей, спирта, средства для удаления известки, пищевой уксус и чистящие средства с содержанием уксусной кислоты. Споласкивайте и вытирайте после каждого использования. Снимайте осадок калийных солей с аэратора регулярно (в течении часа отмачивая внутренний блок в растворе уксуса). Высокое давление воды в системе, возникающие при отсутствии клапанов или при неправильной регулировке, может вызвать нарушение работы смесителя. Поэтому очень важно время от времени проверять клапаны.
- Картридж (кранбуксы) смесителя могут требовать периодической замены (в зависимости от качества воды и интенсивности эксплуатации). Для демонтажа картриджа необходимо сначала перекрыть подачу воды к смесителю. Затем вытянуть заглушку (с её помощью, как правило, маркируют сторону подачи холодной и горячей воды) и выкрутить винт, который крепит ручку смесителя. Снять ручку, затем картридж. Монтаж картриджа осуществляется в обратном порядке.
- Не допускайте перегибов и излишних скручиваний гибкого шланга для душа и эластичных подводок для горячей и холодной воды!